



Bútorok, lépcsők és munkalapok kezeléséhez:

1. Csiszoljuk le a felületet karcmentesen, 120-as szemcsenagyságig. (Tipp: Minél finomabb szemcsével csiszoljuk a felületet, annál halványabb lesz a színe, és annál több ideig kell hagyni kötni az olajat a fa felületén! 120-as szemcsénél 10-15 perc, 150-es szemcsénél ~20 perc.)
2. Porszívózzuk át alaposan a felületet, majd távolítsuk el a por maradványait Rubio Monocoat Cleaner-rel, és várjuk meg, amíg a felület teljesen megszárad. (Használat előtt ellenőrizze a Rubio Monocoat Cleaner műszaki adatlapját).
3. Az A-komponenst addig keverjük, amíg homogén keveréket nem kapunk. Alaposan keverjük össze a két komponenst úgy, hogy 1 L A-Komponens olajhoz 300 ml B-Komponens kötőgyorsítót adunk.
4. Kenjünk ki egy kis mennyiséget az összekevert olajból és dolgozzuk el a felületen:
 - RMC Scrubby Pad
 - Spatula
 - Excentercsiszoló segítségével.
5. Hagyjuk 5-10 percig reagálni az olajat a felülettel, majd egy tiszta pamut kendővel vagy fehér Pad-del töröljük le az összes felesleges olajat, az első alkalmazástól számított 15 percen belül.
6. Utolsó simításként egy pamut kendőt a csiszológép alá helyezve töröljük át a felületet addig, amíg a teljes felület érintésre száraz lesz.

Az olaj felhordása RMC Scrubby Pad-del: <https://youtu.be/95fvlh77Ngk?>

Az olaj felhordása spatulával: <https://youtu.be/ictKhF92-pY>

Az olaj felhordása excenter csiszológéppel: <https://youtu.be/GaiG13Izqvo>

Padlók kezeléséhez

1. Csiszoljuk le a felületet karcmentesen, 120-as szemcsenagyságig. (Tipp: Minél finomabb szemcsével csiszoljuk a felületet, annál halványabb lesz a színe, és annál több ideig kell hagyni kötni az olajat a fa felületén! 120-as szemcsénél 10-15 perc, 150-es szemcsénél ~20 perc.)
2. Porszívózzuk át alaposan a felületet, majd távolítsuk el a por maradványait Rubio Monocoat Cleaner-rel, és várja meg, amíg a felület teljesen megszárad. (Használat előtt ellenőrizzük a Rubio Monocoat Cleaner műszaki adatlapját).
3. Az A-komponenst addig keverjük, amíg homogén keveréket nem kapunk. Alaposan keverjük össze a két komponenst úgy, hogy 1 L A-Komponens olajhoz 300 ml B-Komponens kötőgyorsítót adunk.



4. Kenjünk ki egy kis mennyiséget az összekevert olajból és oszlassuk el a felületen spatulával vagy Scrubby Pad-del.
5. Hagyjuk 5-10 percig reagálni az olajat a felülettel, majd egy tiszta pamut kendővel, polírozógépre erősített piros vagy fehér Pad-del töröljük le az összes felesleges olajat, az első alkalmazástól számított 15 percen belül.
6. Utolsó simításként egy pamut kendőt a csiszológép alá helyezve töröljük át a felületet addig, amíg a teljes felület érintésre száraz lesz.

Padlók kezeléséhez útmutató: <https://youtu.be/f-enfypsCCs>

Tipp

A RMC Oil Plus 2C-t kikeverés után 4-6 órán belül el kell használni, ezért ügyeljünk rá, hogy csak annyi olajat keverjünk ki, amennyit biztosan el tudunk használni ezen az időintervallumon belül.